

Prezentare AAR Kipor

AAR-ul (Automat de Anclansare a Rezervei) monitorizeaza parametrii retelei principale(tensiune si frecventa) iar cand unul dintre acestia scade sau creste fata de valoarea presetata generatorul primeste comanda pentru pornire (plaja de toleranta pentru tensiune si frecventa este de plus-minus 10% fata de valoarea de referinta).

Dupa pornirea generatorului si atingerea regimului normal de lucru, AAR-ul face transferul sarcinii de pe retea pe acesta.

In tot acest timp parametrii retelei sunt monitorizati iar cand revin la valori normale AAR-ul comuta alimentarea de pe generator pe retea.

Echipamentul continua sa functioneze o perioada scurta scurta de timp, fara a furniza tensiune, dupa care se opreste automat.

Cand echipamentul este conectat la automatizare si functioneaza in regim de backup acesta va face lunar o pornire speciala pentru autotest si diagnoza – astfel se pot identifica si remedia la timp eventualele probleme sau defectiuni. Din display-ul generatorului se poate seta cu precizie data si ora pentru aceasta pornire.

AAR-ul este livrat in dotare standard cu cablu de comanda de lungime 4 metri (se poate prelungi in functie de necesitati sau caracteristicile instalarii).